


ROOM AIR CONDITIONER

Use and Care Manual

AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACIONES Manual de Uso y Mantenimiento




Remote Control

AW-05CR1FM AW-06CR1FM AW-08CR1FM

Mechanical Control

AW-05CM1FD AW-06CM1FD AW-08CM1FD



Thank you for purchasing an WINTAIR® room air conditioner. Please read this "Use and Care Manual" carefully before installing and using this appliance. Keep this manual for future reference.

Muchase gracias por comprar un aire acondicionado **WINTAIR®**. Lea atentamente el "Manual de Uso y Mantenimiento" antes de instalar y utilizar este producto. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

For Service Call 1 877 465 3566

Para obtener servicio técnico, llame al 1 877 465 3566

TABLE OF CONTENTS

Pa	age
Air Conditioner Safety	-3
Introduction and Parts Identification 4-	-5
Electrical Specifications	.6
Tips Before Installation	7
Installation Instructions8-1	0
Operating Instructions11-1	4
Care and Maintenance	5
Troubleshooting Guide	6
Warranty	7

ÍNDICE

Pag	6
oducción	
ntificación de las Piezas18-19	
pecificaciones Eléctricas	
nsejos Antes dela Instalación	
trucciones de Instalación22-24	
trucciones de Operación25-28	
dado y Mantenimiento	
a para la Solución de Problemas	
rantía	

RECOGNIZE SAFETY SYMBOLS, WORDS, AND LABELS

What You Need to Know About Safety Instructions

Warning and Important Safety Instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution, and care must be exercised when operating or cleaning tools and equipment.

Always contact your dealer, distributor, service agent, or manufacturer about problems or conditions you do not understand.



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards.

Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.



DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION indicated a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



CAUTION used without the safety alert symbol indicated a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your air

conditioner, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.

- Do not use an extension cord.
- Unplug air conditioning before servicing.
- Use two or more people to move and install air conditioner.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION REQUIREMENTS

- The portable air conditioner should be connected to a 115 V, 60 Hz, 15- or 20-amp fused 3-prong grounded outlet.
- The use of a time-delay fuse or time-delay circuit breaker is recommended.
- All wiring must comply with local and national electrical codes and be installed by a qualified electrician. If you have any questions, contact a qualified electrician.

Electrical Requirements






ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- · Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Power Supply Cord

NOTE: Your unit's device may differ from the one shown.



This room air conditioner is equipped with a power supply cord required by UL. This power supply cord contains state-of-the-art electronics that sense leakage current. If the cord is crushed, the electronics detect leakage current and power will be disconnected in a fraction of a second.

To test your power supply cord:

- 1. Plug power supply cord into a grounded 3-prong outlet.
- 2. Press RESET.
- 3. Press TEST (listen for click; Reset button will trip and pop out).
- 4. Press and release RESET (listen for click; Reset button will latch and remain in). The power supply cord is ready for operation.

NOTES:

- The Reset button must be pushed in for proper operation.
- The power supply cord must be replaced if it fails to trip when the test button is pressed or fails to rest.
- Do not use the power supply cord as as an off/on switch. The power supply cord is designed as a protective device.
- A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and must not be repaired.
- The power supply cord contains no use serviceable parts. Opening the tamper-resistant case voids all warranty and performance claims.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Unpack the Air Conditioner



EXCESSIVE WEIGHT HAZARD

Use two or more people to move and install air conditioner.

Failure to do so can result in back or other injury.

Remove packaging materials


- Remove and properly dispose of packaging materials.
 Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the air conditioner. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers.
 Wipe with warm water and dry.
- Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your air conditioner.
- · Handle air conditioner with care.

INTRODUCTION

Thank you for choosing this room air conditioner to cool your home. This USE AND CARE MANUAL provides information necessary for the proper care and maintenance of your new room air conditioner. If properly maintained, your air conditioner will give you many years of trouble free operation. To avoid installation difficulties, read instructions completely before starting. This manual contains information for the installation and operation of your room air conditioner.

▶ PART IDENTIFICATION

► For mechanical control model




Note:

The figures in this manual are based on the external view of a standard model. Consequently, the shape may differ from that of the air conditioner you have selected.

INTRODUCTION

▶ PART IDENTIFICATION

► Remote control model



Note:

The figures in this manual are based on the external view of a standard model. Consequently, the shape may differ from that of the air conditioner you have selected. Horizontal air vane and Fresh air lever is not available for this model.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

- 1. All wiring must comply with local and national electrical codes and must be installed by a licensed electrician. Once you have any questions regarding the following instructions, contact a licensed electrician.
- 2. Check available power supply and resolve any wiring problems **BEFORE** installing and operating this unit.
- 3. For your safety and protection, this unit is grounded through the power cord when plugged into a matching wall outlet. If you are not sure whether your wall outlet is properly grounded, please consult a licensed electrician
- 4. The wall outlet(3-pin) must match the plug (3-pin) on the power cord supplied with the unit. DO NOT use plug adapters or extension cords. See (Table 1) for receptacle and fuse information.

Electric Shock Hazard

If the air conditioner has a serial plate rating of 115 volts and up to and including 7.5 amps the unit maybe on a fuse or circuit breaker with other devices. However, the maximum amps of all devices on that fuse or circuit breaker can not exceed the amps of the fuse of circuit breaker.

If the air conditioner has a serial plate rating of 115 volts and greater than 7.5 amps it must have its own fuse or circuit breaker, and no other device or unit should be operated on the fuse or circuit breaker.

To avoid the possibility of personal injury, disconnect the power to the unit before installing or servicing.

5. The rating plate on the unit contains electrical and other technical data. The rating plate is located on the right side of the unit.

RECEPTACLE AND FUSE TYPES		
COOLING CAPACITY	5K、6K、8K	
RATED VOLTS	125	
AMPS	15	
WALL OUTLET		
FUSE SIZE	15	
Time Delay Fuse (or circuit breaker)	Plug type	

Table 1

TIPS BEFORE INSTALLATION

Your RoomAir Conditioner unit is designed to be highly efficient and save energy. Follow these recommendations for greater efficiency.

- 1. Select thermostat setting that suits your comfort needs and leave the thermostat at that chosen setting.
- 2. The air filter is very efficient in removing airborne particles. Keep the air filter clean. Typically, filter should be cleaned once a month. More frequent cleaning may be necessary depending on outdoor and indoor air quality.
- 3. Use drapes, curtains, or shades to keep direct sunlight from heating your room, but DO NOT obstruct the air conditioner. Allow three (3) inches around unit to circulate.
- 4. Start your air conditioner before outdoor air becomes hot and uncomfortable. This avoids an initial period of discomfort while the unit is cooling off the room.
- 5. When outdoor temperature is cool enough, use **HIGH** or **LOW FAN** only. This circulates indoor air, providing some cooling comfort, and utilizes less electricity than when operating on a cooling setting.

Your RoomAir Conditioner was designed for easy installation in a single or double-hung window. **NOTE:** This unit is **NOT** designed for vertical (slider type) windows.


A CAUTION

A

To avoid installation/operating difficulties, read the instructions thoroughly.

NOTE: Save the shipping carton and packing materials for future storage or transport of the unit. Please check the contents of the hardware kit against the corresponding model check list, prior to installation of the unit.

See lists below.(Fig.1)



NOTE: Surplus screw(s) for spare use.

Tools Needed for Window Installation:

- Screw Drivers: Both Phillips and Flat Head
- Power Drill: 1/8 inch diameter drill bit
- Pencil
- Measuring Tape
- Scissors
- Carpenter's Level

INSTALLATION INSTRUCTIONS

A CAUTION A

Because the compressor is located on the controls side of the unit (right side), this side will be heavier and more awkward to manipulate. Inadequate support on control side of the unit can result in personal injury and damage to your unit and property. Therefore, it is recommended to have someone assist you during the installation of this unit.

F. Your unit was designed to evaporate condensation under normal conditions. However, under extreme humidity conditions, excess condensation may cause the base pan to overflow to the outside.

The unit should be installed where condensation run-off cannot drip on pedestrians or neighboring properties.

1. Select the Best Location

A. Your room air conditioner was designed to fit easily into a single or double hung window. However, since window designs vary, it may be necessary to make some modifications for safe and proper installation.

- B. Make sure the window and frame are structurally sound and free from dry, rotted wood.
- C. For maximum efficiency, install the air conditioner on side of the house or building which favors more shade than sunlight. If the unit is in direct sunlight, it is advisable to provide an awning over the unit.
- D. Provide sufficient clearance around the cabinet to allow for ample air circulation through the unit. See (Fig.2). The rear of the unit should be outdoors and not in a garage nor inside of a building. Keep unit as far away as possible from obstacles and obstructions and at least 30" above the floor or ground. Curtains and other objects within a room should be prevented from blocking the air flow.
- E. Be certain the proper electrical outlet is within reach of the installation. Use only a single outlet circuit rated at 15 amps. All wiring should be in accordance with local and national electrical codes.




Fig.2

Window opening requirements (see table below)

Model Size	AW -05CR1FM AW -05CM1FD AW -06CR1FM AW -06CM1FD	AW-08CR1FM AW-08CM1FD
Cabinet size (W*H*D) 17.7" *12.4" *15.7"		18.5" *13.7" *17.7"
Min. Window Width	20.9"	21.6″
Max. Window Width	31.9"	32.6″
Min. Window Height	13.8″	15.4"

INSTALLATION INSTRUCTIONS

> WINDOW INSTALLATION STEP

1. If your air conditioner cabinet 18" wide, it will fit window openings 21" to 32" in wide. Minimum opening height is 14" from bottom of sash to sill (Fig. 1).




Fig. 1

2. Insert the guide panels into the guides of the air conditioner. Fasten the curtains to the unit with screws (Fig. 2).




Fig. 2

3. Cut the adhesive-backed seal strip the window width. Remove the backing from the seal strip and attach the seal strip to the underside of the bottom window. (Fig. 3)




Fig. 3

4. Measure the inside window sill width and find the center line as shown in Fig. 4.




Fig. 4


INSTALLATION INSTRUCTIONS

5. Install the L brackets on the outer sill with the short side of the bracket against the back of the inner sill. Install one L bracket 7.5" to each side of center line. See Fig. 5.

6. Carefully lift the air conditioner and slide it into the open window. Make sure the bottom guide of the air conditioner drops into the notches of the L brackets. When the air conditioner drops into the L brackets, the air conditioner will be centered in window opening as show in Fig. 6.

While steadying the air conditioner, carefully bring the window sash down behind the top channel of the air conditioner, as shown in Fig. 7.

First, fix both sides onto the window sill with two 3/4" screws and one 2/5" screw (which is unscrewed from each side of the unit). Then fix top channel to widow sash with one 3/4" screw and fix side curtain frames with four 3/4" screws as shown in Fig.6.



Top of wood strip should be approximately 3/4" higher than the storm window frame to help condensation to drain properly to the outside.

Install a second wood strip (approximately 6" long by 11/2"wide and same thickness as first strip) in the center of the outer sill flush against the back of the inner sill. Screw the L brackets into this strip.

This will raise the L bracket as shown in Fig. 8.




Fig. 5




Fig. 6




Fig.7




Fig.8

► Mechanical control model

MODE

The mode knob controls fan speeds and cooling speeds. To set desired cooling temperature, simply rotate the mode knob dial to the appropriate setting. See Fig. 9.

THERMOSTAT

The thermostat automatically controls the cooling cycle (compressor) of the air conditioner to maintain room temperature. However, the fan motor will continue to operate after the compressor (cooling cycle) is completed. See Fig.9.

LOW FAN will circulate the air at a minimum speed without cooling.

HIGH FAN will circulate the air at a maximum speed without cooling.

LOW COOL provides cooling, automatically with minimum air circulation. Recommended for night-

HIGH COOL provides cooling, automatically with quick cooling or for extremely hot days. Once room is cooled, reduce setting to **LOW COOL**.

OFF will completely shut-off the unit.

NOTE: After setting the mode, allow 3 minutes before switching to another mode.




Fig.9

A CAUTION

When using FAN control, turn slowly allowing unit to adjust.

When using **THERMOSTAT**, be sure to allow three minutes before changing temperature. Adjusting too quickly may cause an overload resulting in a blown fuse.

> CONTROL PANEL

You can easily operate this air conditioner by pressing relevant button on the control panel as well as the remote control.

ON/OFF BUTTON

The air conditioner will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button. When the air conditioner is heating, allow 3 minutes after you press this button.

Mode button

Each time Mode button is pressed, the operation mode is changed in sequence:

5K、6K、8K cooling only: COOLING FAN ONLY ENERGY SAVING COOLING

Mode:

Cooling (with fan speed Lo, Med, High): Compressor cycles to maintain Temperature Set Point. Fan remains on at selected speed during compressor OFF cycle.

Cooling (Auto Fan Speed): Compressor cycles to maintain Temperature Set Point. Fan speed is controlled from room temperature. Fan remains on during compressor OFF cycle.

Fan Only: Circulates and filters room air at selected speed.

Energy Saving (with fan speed Lo, Med, High): Fan cycles ON and OFF with compressor over a wider range of temperatures.

Energy Saving (with Auto Fan Speed): Fan cycles ON and OFF with compressor at a wider range of temperatures. Fan speed during ON cycle is dependent on room temperature.

NOTE: After setting the mode, allow three (3) minutes before switching to another mode. In the FAN ONLY Mode, Room Temperature display range is from 0°C (32°F) to 38°C (99°F). Room Temperature below 32°F, the Temperature display L0. Room Temperature above 99°F, the Temperature display H1.

Fan Speed Button: Used to select fan speed in sequence auto, low, medium, and high.

High Highest fan speed for maximum cooling

Medium Normal fan speed for average cooling

Low Lowest and quietest speed, greater dehumidification

Auto Works in Cooling and Energy-Saving mode to vary fan speed based on room temperature.

Timer Button: Used to set or cancel timer operation.

When the unit is in operation, you can set OFF TIMER. When the unit is OFF, you can set ON TIMER. Timer setting range is 0 to 24 hours.

If the OFF TIMER is set, the time LED displays the remaining time to turn off the unit for only 12 seconds, then LED shifts to display set temperature. If you press TIMER button within the 12 seconds, OFF TIMER will be cancelled.

If the ON TIMER is set, the timer LED displays the remaining time to turn on the unit. If you want to cancel ON TIMER, press TIMER button.

▲ ▼ Button: Used to set room temperature in COOLING mode or used to set time in TIMER mode.

NOTE: Temperature setting range is from 19°C (66°F) to 31°C (88°F).

Control Panel




Indication symbols of LED on control panel:

CO	Auto ian speed	Cooling	OO'F
٨	Low fan speed	Fan only	88 HR
+	Medium fan speed - ():	Energy-saving	Display set temp
*	High fan speed	Timer	Display set time

Above LED lights on when the relevant mode is in use.

➤ REMOTE CONTROL



Power BUTTON

The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.

- **2** MODE BUTTON
 Used to select the operation mode.
- # BUTTONS
 Used to set room temperature in COOLING mode or used to set time in TI MER mode.
- 4 High BUTTON
 Used to select the high fan speed mode.
- Mid BUTTON
 Used to select the Mid fan speed mode.
- 6 Low BUTTON
 Used to select the Low fan speed mode.
- Auto BUTTON
 Used to select the Auto fan speed mode.
- Timer BUTTON
 Used to set or cancel timer operation..
- **9** Power Saver BUTTON
 Used to select the Energy-saving mode.

- Ī
- When changing modes during operation, sometimes the unit does not always respond at once. Wait three (3) minutes.
- Wait three (3) minutes before restarting the appliance.

➤ REMOTE CONTROL


How to Insert the Batteries


Remove the battery cover according to the arrow direction. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.

Reattach the cover by sliding it back into position.

Note:


- Use 2 LR06 AAA (1.5 volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.
- Do not mix old batteries with new ones. Dispose of old batteries properly.
- If the replacement is done within one (1) minute, the remote control will keep original presetting.





How to Use

To operate the room air conditioner, aim the remote control to the signal receptor. The remote control will operate the air conditioner at a distance of up to 23 feet when pointing at signal receptor of indoor unit.



CARE AND MAINTENANCE

When servicing the air conditioner, be sure to turn the mode switch to the "**OFF**" position and disconnect the power cord from the electrical outlet.



- 1. **DO NOT** use gasoline, benzine, thinner or other chemicals on the air conditioner as these substances may cause damage to the paint finish and deformation of plastic parts.
- 2. Never attempt to pour water directly in front of the unit as this will cause deterioration of the electrical insulation.

Cleaning the Air Filter

If the air filter becomes clogged with dust, air-flow is obstructed and reduces efficiency. The air filter should be cleaned once a month. More frequent cleaning may be necessary depending on outdoor and indoor air quality.

Air Filter Removal

The air filter on the above models is located behind the air intake front grill.

To remove the air filter, grasp the filter handle(tab) located on the up (center) side of the air inlet grille and slide the air filter to the up.

To reinstall the air filter, reverse the above procedure.

CAUTION

DO NOT forget to install the air filter. If the air conditioner is left to operate without the air filter, dust is not removed from the room and may cause your air conditioner to fail.

When the air filter inlet grill and cabinet are dirty, wipe with lukewarm water (below 104°F). Use of mild detergent is recommended.

Cleaning of Air Filter

- 1. Remove dust clogged in the filter by tapping it or vacuum clean it.
- 2. Wash the filter well with lukewarm water below 40°C (104°F) while rubbing lightly. To get better results, wash it with soapy water or a neutral cleaning agent.
- 3. Rinse the filter well using clean water then dry completely.

End-of-Season Care

- 1. Operate the fan alone for half a day to dry out the inside of the unit.
- 2. Turn off power and remove plug from wall socket.
- 3. Clean filter.
- 4. Store in a dry location.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Frequently, a problem is minor and a service call may not be necessary, use this troubleshooting guide for a possible solution.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SUGGESTED SOLUTION
Air conditioner will not operate	No power to the unit.	Check connection of power cord to power source.
		Check fuse or circuit breaker.
		Set MODE knob to position other than "OFF".
Inefficient or no cooling	Dirty air filter.	Clean or replace air filter.
	Inappropriate capacity for application.	Check with dealer to determine proper unit capacity for application.
	Blocked air flow.	Remove obstruction from grill or outdoor louvers.
	Power interruption, settings change too quickly, or compressor overload tripped.	Let fan run to restart compressor (in approximately 10 minutes).
Noisy unit	Loose parts. Inadequate support.	Tighten loose parts. Provide additional support to unit.
Odors	Formation of mold, mildew, or algae on wet surfaces.	Remove drain plug and drain base pan. Replace drain plug.
		Clean unit thoroughly.
Water dripping outside	Condensation run-off is normal during hot and humid weather	Add flexible tubing to redirect water flow.
Water dripping inside	Unit is not properly angled to allow water to drain outside.	Unit must be installed on an angle for proper condensation run-off. Check the unit and make adjustments.
Ice or frost build-up	Low outside temperature.	When outdoor temperature is approximately 65°F or below, frost may form when unit is in cooling mode. Switch unit to FAN (only) operation until frost melts.
	Unit air filter is dirty.	Remove and clean filter.

NOTE:

If circuit breaker is tripped repeatedly, or fuse is blown more than once, contact a licensed technician.

WARRANTY

■ REMOTE CONTROL AW-05CR1FM — AW-08CR1FM

5 YEAR FULL WARRANTY

This product is warranted for five years from the date of original purchase. Any part which fails in materials or workmanship will be replaced within the warranty period. This warranty covers in-home service. A copy of your proof-of-purchase, with date of purchase, and product name included, is required to arrange this service repair.

For the name and location of an authorized service provider nearest you, please CALL 1-877-465-3566. Please reference product name, brand name, and model number when you call.

This warranty does not apply if the damage occurs because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted, or the use of the product for commercial use, or any other use for which it was not intended.

ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, LAST FOR FIVE YEARS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER.

This warranty is extended to the original owner and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

■ MECHANICAL CONTROL AW-05CM1FD — AW-08CM1FD

1 YEAR FULL WARRANTY PLUS 4 YEAR EXTENDED WARRANTY ON THE SEALED SYSTEM

This product is fully warranted for a period of one year plus four years on sealed system from date of original purchase. Any part which fails in materials or workmanship will be replaced within the warranty period. This warranty covers in-home service. A copy of your proof-of-purchase, with date of purchase, and product name included, is required to arrange this service repair.

For the name and location of an authorized service provider nearest you, please CALL 1-877-465-3566. Please reference product name, brand name, and model number when you call.

This warranty does not apply if the damage occurs because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted, or the use of the product for commercial use, or any other use for which it was not intended.

ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, LAST FOR FIVE YEARS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER.


This warranty is extended to the original owner and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Introducción

Gracias por elegir este aire acondicionado para enfriar su hogar. Este MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO proporciona la información necesaria para cuidar y mantener en forma adecuada su nuevo aire acondicionado. Funcionará sin problemas durante muchos años si le brinda el mantenimiento apropiado. Para evitar problemas al instalarlo, lea completamente las instrucciones antes de comenzar. Este manual contiene información acerca de la instalación y el funcionamiento del aire acondicionado para habitaciones.

➤ Identificación de las Piezas

➤ Modelo Mecánico




Nota

Las imágenes de este manual están basadas en la vista externa de un modelo estándar. En consecuencia, es probable que la forma sea diferente a la del aire acondicionado que usted seleccionó.

Introducción

➤ Identificación de las Piezas

➤ Modelo de Remoto controlador



TIMER SPEED MODE CNYCES Airconditioner

Nota:

Las imágenes de este manual están basadas en la vista externa de un modelo estándar. En consecuencia, es probable que la forma sea diferente a la del aire acondicionado que usted seleccionó.

Especificaciones eléctricas

- 1. Todos los cables deben cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales y los debe instalar un electricista licenciado. Si tiene preguntas relacionadas con las siguientes instrucciones, comuní quese con un electricista licenciado.
- 2. Verifique el suministro de energí a disponible y resuelva cualquier problema con los cables ANTES de instalar y hacer funcionar esta unidad.
- 3. Para su seguridad y protección, esta unidad está conectada a tierra a través del cable de alimentación cuando se lo enchufa a un tomacorriente de pared provisto de conexión a tierra. Si no está seguro de que el tomacorriente de pared cuenta con la conexión a tierra apropiada, consulte con un electricista licenciado.
- 4. El tomacorriente de pared (de 3 clavijas) debe coincidir con el enchufe (de 3 clavijas) del cable de alimentación suministrado con la unidad. NO utilice adaptadores de enchufe ni cables de extensión. Consulte la Tabla 1 para obtener información acerca de receptáculos y fusibles.
- 5. El rótulo de la unidad contiene datos eléctricos y técnicos. Dicho rótulo se encuentra en el lado derecho de la unidad.

4

Peligro de Descarga Eléctrica

Si el rótulo del aire acondicionado indica 115 voltios y hasta 7.5 amperios, la unidad se puede conectar a un cortacircuito o fusible utilizado por otros dispositivos. No obstante, la suma de los amperios máximos de todos los dispositivos conectados a dicho cortacircuito o fusible no deben exceder los amperios del mísmo.

Si el rótulo del aire acondicionado indica 115 voltios y más de 7.5 amperios, debe tener su propio fusible o cortacircuito y no se deberá conectar ningún otro dispositivo o unidad a dicho fusible o cortacircuito.

Para evitar lesiones físicas, desconecte el suministro de energía de la unidad antes de instalarla o repararla.

Tipos de Receptáculos y Fusibles 5K, 6K, 8K		
Capacidad de Voltios	125	
Amperios	15	
Tomacorriente de Pared		
Tamaño del Fusible	15	
Fusible con Retardo (o Cortacircuito)	Tipo de enchufe	

Tabla 1

Consejos antes de la instalación

Su unidad de Aire Acondicionado para Habitaciones se ha diseñado para lograr un alto rendimiento y ahorrar energía eléctrica. Siga las siguientes sugerencias para lograr un mayor rendimiento.


- 1. Ajuste el termostato a un nivel que le resulte agradable y déjelo en el nivel seleccionado.
- 2. El filtro de aire es muy eficiente a la hora de eliminar partí culas que se desplazan por el aire. Mantenga limpio el filtro de aire. Por lo general, el filtro deberá limpiarse una vez al mes. Es probable que sea necesario limpiarlo con más frecuencia dependiendo de la calidad del aire exterior o interior.
- 3. Puede utilizar tapices, cortinas o pantallas para evitar que la luz directa del sol caliente su habitación, pero NO obstruya el aire acondicionado. Permita que el aire circule alrededor de la unidad sin obstrucciones.
- 4. Encienda el aire acondicionado antes de que la temperatura exterior sea demasiado elevada y desagradable. De esta manera evitará sufrir calor mientras la unidad enfría la habitación.
- 5. Cuando la temperatura exterior es lo suficientemente fresca, utilice sólo HIGH FAN (ventilador al máximo) o LOW FAN (ventilador al mínimo). Esto hace que el aire interior circule a una temperatura agradable y consume menos energía eléctrica que si hiciera funcionar la unidad como enfriador de aire.

El Aire Acondicionado para Habitaciones se ha diseñado de modo tal que resulte fácil su instalación en ventanas armadas sencillas o dobles. NOTA: esta unidad NO se ha diseñado para ventanas verticales (de tipo deslizante).

A PRECAUCIÓN

Para evitar problemas durante la instalación o el funcionamiento de la unidad, lea completamente las instrucciones.

NOTA: conserve la caja de la unidad y los materiales de empaque para almacenarla o transportarla en el futuro. Antes de instalar la unidad compare el contenido del juego de herrajes con la lista de control del modelo correspondiente. Consulte las siguientes listas (Fig. 1).



Fia.1

Nota: Tornillo Excedente Para d Uso de Reserva.

Herramientas Necesarias para la Instalación en Ventana:

Destornilladores: Philips y de cabeza plana Taladro eléctrico: broca de 1/8 pulgada de diámetro Lápiz Cinta métrica Tijeras Nivel de carpintero

A PRECAUCIÓN A

Debido a que el compresor se encuentra del lado de los controles (a la derecha de la unidad), este lado será más pesado y más difícil de manipular. Si la unidad no se sostiene bien de dicho lado pueden producirse lesiones físicas y daños a la unidad y a su propiedad. Por lo tanto, le recomendamos que para instalar esta unidad solicite ayuda a otras personas.

F. La unidad está diseñada para evaporar la condensación bajo condiciones normales. No obstante, bajo condiciones de extrema humedad, es probable que la condensación excesiva haga que la bandeja base se desborde hacia el exterior. Por lo tanto la unidad deberá instalarse en un lugar donde la descarga de la condensación no gotee sobre el paso de peatones ni en las propiedades vecinas.

1. Seleccione la Mejor Ubicación

A. El aire acondicionado para habitaciones tiene un diseño que facilita su colocación en ventanas armadas sencillas o dobles. No obstante, debido a que los diseños de ventana son tan variados, es probable que sea necesario realizar algunas modificaciones para lograr una instalación segura y adecuada.

- B. Asegúrese de que la ventana y el marco tengan una estructura firme y que la madera no esté rajada ni podrida.
- C. Para lograr el máximo rendimiento, instale el aire acondicionado del lado de la casa o edificio donde haya más sombra que sol. Si la unidad se encontrara expuesta a la luz del sol, es aconsejable colocarle un toldo encima.
- D. Deje suficiente espacio alrededor del gabinete para permitir una amplia circulación de aire a través de la unidad. Vea (Fig. 2). La parte posterior de la unidad deberá dar al aire libre y no a un garaje ni al interior de un edificio. Mantenga la unidad lo más lejos posible de obstáculos que puedan causar obstrucciones y por lo menos a 30" del nivel del piso o del suelo. Deberán tomarse precauciones para evitar que las cortinas o cualquier otro objeto dentro de una habitación obstruyan el flujo de aire.
- E. Asegúrese de instalar la unidad cerca de un tomacorriente eléctrico adecuado. Utilice un tomacorriente de 15 amperios con circuito exclusivo para el aire acondicionado. Todos los cables deberán cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales.




Fig.2

Requisitos para las aberturas de ventanas (consulte la siguiente tabla)

Modelo Tamaño	AW -05CR1FM AW -05CM1FD AW -06CR1FM AW -06CM1FD	AW-08CR1FM AW-08CM1FD
Tamaño del gabinete (A*H*L)	17.7" *12.4" *15.7"	18.5" *13.7" *17.7"
Abertura minima de Ventana	20.9"	21.6″
Abertura máxima de Ventana	31.9"	32.6″
Minuta Altura de Ventana	13.8″	15.4"

➤ Pasos para la instalación en ventanas

1. Si el aire acondicionado tiene un gabinete de 18" de ancho, podrá colocarse en aberturas de ventanas de 21" a 32" de ancho. La altura mí nima de abertura es de 14" desde la parte inferior del marco hasta el umbral (Fig. 1).




Fig. 1

2. Inserte los paneles guía en las guías del aire acondicionado. Sujete las cortinas a la unidad con los tornillos (Fig. 2).




Fig. 2

3. Corte la tira de sello adhesivo del ancho de la ventana. Quite el revestimiento de la tira adhesiva y péguela en el interior de la parte inferior de la ventana (Fig. 3).




Fig. 3

4. Mida el ancho del interior del umbral de la ventana y defina la línea central tal como se indica en la Fig. 4.




Fig. 4

5. Instale los soportes en L en el umbral externo, de modo que la parte más corta del soporte apoye contra la parte posterior del umbral interno. Instale un soporte en L a 7.5" de cada lado de la línea central. Vea la Fig. 5.

6. Levante el aire acondicionado con mucho cuidado y deslí celo por la ventana abierta. Asegúrese de que la guí a inferior del aire acondicionado se inserte en las ranuras de los soportes en L. Cuando el aire acondicionado apoye en los soportes en L, quedará centrado en la abertura de la ventana tal como se indica en la Fig.6.

Mientras acomoda el aire acondicionado, baje el marco de la ventana con mucho cuidado y apóyelo en el canal superior del aire acondicionado, tal como se indica en la Fig. 7. Primero, ajuste ambos lados al umbral de la ventana con dos tornillos de 3/4" y uno de 2/5" (que se destornilla de cada lado de la unidad). Luego ajuste el canal superior al marco de la ventana con un tornillo de 3/4" y ajuste los marcos de la cortina lateral con cuatro tornillos de 3/4", tal como se indica en la Fig. 6.

7. Si una ventana resistente a huracanes interfiere, adhiera una tabla de madera de 2" de ancho al umbral interno de la ventana, a lo largo de todo el ancho del umbral. La tabla de madera deberá ser lo suficientemente gruesa como para elevar la altura del umbral de la ventana, de modo que la unidad pueda instalarse sin que el marco de la ventana resistente a huracanes interfiera, tal como se indica en la Fig. 8.

Para que sea útil, la parte superior de la tabla de madera deberá estar aproximadamente 3/4" más arriba que el marco de la ventana resistente a huracanes para sumidero. Instale una segunda tabla de madera (de aproximadamente 6" de largo por 1 1/2" de ancho y el mismo grosor de la primera tabla) en el centro del umbral externo contra la parte posterior del umbral interno. Atornille los soportes en L a esta tabla. Esto elevará el soporte en L tal como se indica en la Fig. 8.




Fig. 5




Fig. 6




Fig.7




Fig.8

MODE (Modo)

La perilla de modo controla las velocidades de ventilador y de enfriamiento. Para fijar una temperatura de enfriamiento, simplemente haga rotar la perilla y colóquela en el nivel deseado. Vea la Fig. 9.

THERMOSTAT (Termostato)

El termostato controla automáticamente el ciclo de enfriamiento (compresor) del aire acondicionado para mantener la temperatura del ambiente. No obstante, el motor del ventilador continuará funcionando una vez finalizado el funcionamiento del compresor (ciclo de enfriamiento). Vea la Fig. 9.

LOW FAN (Ventilador al Mínimo) hará que el aire circule a una velocidad mínima sin enfriar.

HIGH FAN (Ventilador al Máximo) hará que el aire circule a una velocidad máxima sin enfriar.

LOW COOL (Frío Mínimo) enfría el ambiente automáticamente con una circulación mínima de aire. Se recomienda durante la noche.

HIGH COOL (Frío Móximo) enfría el ambiente automáticamente de manera rápida o durante días de calor intenso. Una vez que la habitación esté fría, reduzca el nivel a LOW COOL.

OFF (Apagado) apaga la unidad completamente.

NOTA: Después de seleccionar un nivel, espere 3 minutos antes de pasar a otro.

Ventilación de aire fresco se ra a mantener en la posición cerrado. Usando sólo para limpiar humos y/o odores de la habitación, tire a comenzar. Vea la Fig.10.




Fig.9

A PRECAUCIÓN

Cuando utilice la perilla de control de ventilador, hágala girar lentamente para permitir que la unidad se adapte al nivel.

Cuando utilice THERMOSTAT, asegúrese de esperar tres minutos antes de cambiar la temperatura. Si la cambia demasiado rúpido es posible que cause una sobrecarga y se queme el fusible.

Este aire acondicionado se puede operar fácilmente con los botones del panel de control así como también con el control remoto.

Botón (Encendido/Apagado)

Si presiona este botón, encendercel aire acondicionado. Cuando el aire acondicionado esta de calefacción, se per imprentar este botón 3 minutos después.

Botón Mode (Modo)

Cada vez que se presiona el botón MODE, el modo de operación cambia en estas secuencias: 5K, 6K, 8K COOLING ONLY: COOLING (Enfriamiento) FAN ONLY (Sólo ventilador)ENERGY SAVING (Ahorro de Energía) COOLING (Enfriamiento);

NOTA: Después de seleccionar un nivel, espere 3 minutos antes de pasar a otro.

Con el modo de FAN ONLY, El recinto de la temperatura Dehabitación seró Desde 0 °C(32 °F) hasta 38 °C(99 °F). La temperatura de la habitación es superior a 32 °F, la temperatura luceró L0.

La temperatura de la habitación es superior a 99°F, la temperatura luceró H1.

Botón Fan Speed (Velocidad del Ventilador) Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador en secuencia: automática, baja, media y alta (baja y media son dela misma velocidad de ventilador).


Botón Timer (Temporizador)
Se utiliza para programar o cancelar el funcionamiento del temporizador.

Cuando la unidad estéen funcionamiento, puede seleccionar OFF TIMER (Apagar Temporizador). Cuando la unidad estéapagada, puede seleccionar ON TIMER (Encender Temporizador). El rango de horas para programar el temporizador es de 0 a 24 horas.

Si selecciona OFF TIMER, la pantalla del temporizador indicarádurante 12 se gundos el tiempo restante para el apagado de la unidad y luego indicarála temperatura fijada. Si presiona el botón TIMER dentro de esos 12 segundos, se desactivarála función OFF TIMER.

Si selecciona ON TIMER, la pantalla del temporizador indicarcel tiempo restante para el encendido de la unidad. Si desea cancelar la función ON TIMER, presione el botón TIMER.

Panel de Control



Símbolos del indicador del panel del control:

- Ventilador en velocidad automática
- Ventilador en velocidad baja
- Ventilador en velocidad media
- Ventilador en velocidad alta
- 非 Enfriamiento
- ♣ Solo ventilador
- (1) Temporizador
- -(): Ahorro de energía

Registrar temperatura fijada Mostrar hora programada

Las luces del indicador LED anteriormente mencionadas se encienden cuando se usan los modos correspondientes.


Botón ▲ ▼

Se utiliza para fijar la temperatura ambiente en modo COOLING o para programar la hora en modo TIMER.

NOTA: el rango de temperaturas oscila entre 19°C (66 °F) y 31°C (88°F).

Instrucciones de Operación

➤ Control remoto



Botón Power (Encendido/Apagado)

El aparato se encenderá si está apagado o apagará cuando está en operación, si oprime este botón.

Botón Mode (Modo)

Utilice este botón para seleccionar el modo de operación.

Botón + -

Botones de ajuste de temperatura oprima para ajustar la temepratura del cuarto. oprima para programar la hora.

Botón High

Para ajustar el modo alta velocidad de ventilador.

Botón Mid

Para ajustar el modo mediana (al mismo baja) velocidad de ventilador.

Botón Low

Para ajustar el modo baja velocidad de ventilador.

Botón Auto

Para ajustar el modo auto velocidad de ventilador.

- **Botón Timer** (Temporizador)

 Para poner o cancelar la operación de timer.
- Botón Power Saver

Para ajustar el modo de energia-ahorro.

- Después de seleccionar un nivel, espere 3 minutos antes de pasar a otro.
- Espere 3 minutos antes de recomenzar el aparato.

Instrucciones de Operación

➤ Control remoto


Colocaión de las pilas

Retire la tapa de las en el sentido de la flecha. Introduzca las pilas nuevas,con cuidado de que coincidan los polos(+)y(-).

Vuelva a instalar la tapa, deslizándola otra vez a su posición.

Nota:


- Utilice pilas ² LR06 AAA (1.5V) .No utilice pilas recargables. Sustituya las pilas por otras nuevas del mismo tipo cuando la pantalla aparezca atenuada.
- Si la sustitución se realiza en el plazo de 1 minuto,el mando a distancia conservará los valores prefijados oridinales(Este función es sólo para controlador remoto de LCD).



• C cómo use

Para operar el aire acondicionado, apunte el controlador remoto la señar del receptor.

El controlador remoto se ra a operar el aire acondiciondo con una diatancia hasta 23 pies cuando apunta a la señar del receptor de la unidad.



Cuidado y Mantenimiento

Cuando repare el aire acondicionado, asegúrese de colocar la perilla de modo en OFF y luego desconectar el cable de alimentación del tomacorriente el éctrico.

- 1. NO utilice gasolina, bencina, disolvente u otros productos químicos en el aire acondicionado, ya que estas sustancias pueden danar el acabado de pintura y deformar las piezas de plástico.
- 2. Nunca derrame agua directamente en el frente de la unidad ya que danaría el aislamiento el éctrico.

Limpieza del Filtro de Aire

Si el filtro de aire se obstruye con polvo, el flujo de aire queda obstruido y reduce el rendimiento de la unidad. El filtro de aire deberá limpiarse una vez al mes. Es probable que sea necesario limpiarlo con más frecuencia dependiendo de la calidad de aire exterior o interior.

Cómo Quitar el Filtro de Aire

El filtro de aire de los modelos anteriormente mencionados se encuentra detrás

de la rejilla de entrada de aire delantera.

Para quitarlo tome el mango del filtro (lengueta) ubicado en la parte superior (centro) de la rejilla de entrada de aire y deslícelo hacia arriba. Para volver a

instalarlo realice los procedimientos anteriores a la inversa.

NO olvide instalar el filtro de aire. Si el aire acondicionado funciona sin el filtro de aire, el polvo no se puede eliminar de la habitación y es posible que la unidad se descomponga.

CAUTION A

NO olvide instalar el filtro de aire. Si el aire acondicionado funciona sin el filtro de aire, el polvo no se puede eliminar de la habitación y es posible que la unidad se descomponga.

Cuando la rejilla de entrada de aire y el gabinete estén sucios, límpielos con agua templada (por debaj de los 104°F). Se recomienda el uso de un detergente suave.

Limpieza del Filtro de Aire

- 1. Elimine el polvo acumulado en el filtro. Para ello aplí quele unos golpes suaves o una aspiradora doméstica.
- 2. Lave bien el filtro con agua templada, de temperatura inferior a los 40 °C (104 °F), mientras lo frota suavemente. Para obtener mejores resultados, lávelo con agua jabonosa o con un producto de limpieza neutro.
- 3. Énjuague bien el filtro con agua limpia y luego séquelo completamente.

Cuidado de Fin de Temporada

- 1. Haga funcionar el ventilador durante medio día para que se segue el interior de la unidad.
- 2. Apáguelo y desenchúfelo del tomacorriente de pared.
- 3. Limpie el filtro.
- 4. Almacénelo en un lugar seco.

Guá para la Solución de Problemas

Generalmente los problemas son sencillos y es probable que no sea necesario llamar a un técnico. Esta guí a puede ayudarlo a resolverlos.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN SUGERIDA
El aire acondicionado no funciona	La unidad no recibe suministro eléctrico.	Verifique si el cable de alimentación e stáconectado al tomacorriente.
		Verifique el fusible o el cortacircuito. Fije el FAN CONTROL (control del ventilador) en una posición que no sea OFF.
Enfría poco o nada	Filtro de aire sucio.	Limpie o reemplace el filtro de aire.
	Capacidad inadecuada para la aplicación.	Hable con el representante para determinar cuál es la capacidad adecuada para la aplicación.
	Flujo de aire obstruido.	Quite toda obstrucción de la rejlla o de
	Corte de energía eléctrica, se cambióde nivel	las persianas exteriores.
	demasiado rápido o se disparóel interruptor por sobrecarga del compresor.	Haga funcionar el ventilador para reiniciar el compresor (en aproximadamente 10 minutos).
Unidad ruidosa	Piezas sueltas. Soporte inadecuado.	Ajuste las piezas sueltas. Proporcione soporte adicional a la unidad.
Olores	Formación de moho u hongos sobre las superficies	Quite el tapón de drenaje y la bandeja base.
	húmedas.	Cambie el tapón de drenaje. Limpie la unidad en forma completa.
Gotea agua afuera	Es normal la descarga de condensación cuando el clima es cálido y húmedo.	Utilice tuberías flexibles para desviar el flujo de agua.
Gotea agua adentro	La unidad no estábien inclina da como para permitir el desague externo.	La unidad debe instalarse con un ligero desnivel para permitir una descarga adecuada de la condensación. Verifique la unidad y realice los ajustes necesarios.
Se forma hielo o escarcha	Baja temperatura exterior.	Cuando la temperatura exterior sea inferior a los 65°F es posible que se forme escarcha si la unidad funciona en modo de enfriamiento. Cambie el funcionamiento de la unidad a FAN (solamente) hasta que la escarcha se derrita.
	El filtro de aire de la unidad estásucio.	Quite el filtro y límpielo.

NOTA:

Si el cortacircuito interrumpe la corriente varias veces o el fusible se quema más de una vez, comuní quese con un técnico licenciado.

GARANTÍA

■ CONTROLA REMOTO AW-05CR1FM — AW-08CR1FM GARANTÍA COMPLETA DE 5 AÑOS

Este producto se garantiza por 5 años a partir de la fecha de la compra orignal. Cualquier parte que falle en materiales o la ejecución será substituida dentro del período de la garanteia. Esta garantia incluye servicio a domicilio. Una copia de su prueba de la compra, con la fecha de la compra del producto incluida, se requiere para acordar esta reparación del servicio.

Para el nombre y la localización de un prestador de servicio autorizado lo más cerca posible a usted, llame por favor al 1-877-465-3566. Refiérase por favor al nombre del producto, a la marca, y al número de modelo cuando usted llama.

Esta garantía no se aplica se el danno ocurre debido a accidente, manejo u operación incorrectos, daños de transporte, abuso, uso erróneo, reparacion no autorizada, el uso comercial del producto utro uso para el cual no fuera pensado.

TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLICADAS, DURAN POR 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. ESTA GARANTÍA NO CUBRE LA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES PARA CUALESQUIER CAUSA EN NINGUNCASO.

Esta garantía se extiende al dueño original y a cualquier dueño subsiquiente para los productos comprados para el uso casero dentro de los E.E.U.U.. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía le da las derecho específicos, y usted puede también tener otras erechos que puedan variar de estado a estado. Para saber cuáles son, sus derechas legales consulte a su oficina local del consumidor o a la procuraduria de su estado.

■ CONTROLA MECÁNICO AW-05CM1FD — AW-08CM1FD GARANTÍA COMPLETA DE 1 AÑOS

Este producto se garantiza por 1 años (5 años garantía para el compresor) a partir de la fecha de la compra orignal. Cualquier parte que falle en materiales o la ejecución será substituida dentro del período de la garantía. La garantía includy servicio a domicilio. Una copia de su prueba de la compra, con la fecha de la compra del producto incluida, se requiere para acordar esta reparación del servicio.

Para el nombre y la localización de un prestador de servicio autorizado lo más cerca posible a usted, llame por favor al 1-877-465-3566. Refiérase por favor al nombre del producto, a la marca, y al número de modelo cuando usted llama.

Esta garantía no se aplica si el daño ocurre debido a accidente, manejo u operación incorrectos, daños de transporte, abuso, uso erróneo, reparacion no autorizada, el uso comercial del producto utro uso para el cual no fuera pensado.

TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLICADAS, DURAN POR 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. ESTA GARANTÍA NO CUBRE LA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES PARA CUALESQUIER CAUSA EN NINGUNCASO.

Esta garantía se extiende al dueño original y a cualquier dueño subsiquiente para los productos comprados para el uso casero dentro de los E.E.U.U.. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía le da las derecho específicos, y usted puede también tener otras erechos que puedan variar de estado a estado. Para saber cuáles son, sus derechas legales consulte a su oficina local del consumidor o a la procuraduria de su estado.



© 2006 WINTAIR®, Kelon Air Conditioner Co., Ltd., and Kelon USA, Inc. All rights reserved.

Kelon Air Conditioner Co., Ltd.No.12 Qiaodong Road
Ronggui, Shunde, Guangdong China 528303

Kelon USA, Inc. 8000 Virginia Manor Rd., Suite 170 Beltsville, MD 20705